


IT - italiano

Manuale di installazione e funzionamento

Scaricatore di condensa **BEKOMAT® 31U** (BM31U)



Gentile cliente,

grazie per aver scelto lo scaricatore di condensa BEKOMAT® 31U. Prima di procedere con il montaggio e la messa in funzione dello scaricatore di condensa BEKOMAT® 31U, la invitiamo a leggere attentamente il presente manuale per l'installazione e l'uso nonché a seguire le nostre indicazioni. Solo osservando esattamente le istruzioni descritte, è possibile garantire il perfetto funzionamento del mod. BEKOMAT® 31U e quindi uno scarico di condensa sicuro e affidabile.

1	Pittogrammi e simboli	4
2	Avvertenze di sicurezza	4
3	Uso corretto	6
4	Esclusione dell'ambito di applicazione	6
5	Dati tecnici	7
6	Dati elettrici	8
7	Disegno quotato	9
8	Zone climatiche e dati sulle prestazioni	10
9	Funzionamento	11
10	Installazione	13
11	Impianto elettrico	16
12	Controllo e manutenzione	19
13	Ricerca degli errori ed eliminazione degli errori	22
14	Elementi strutturali e componenti	23
15	Pezzi di ricambio consigliati	23
16	Accessori	24
17	Dichiarazione di conformità	26

1 Pittogrammi e simboli



Attenersi alle istruzioni di installazione e utilizzo



Attenersi alle istruzioni di installazione e utilizzo (sulla targhetta identificativa)



Simbolo generale di pericolo (pericolo, avvertenza, attenzione)



Simbolo generale di pericolo (pericolo, avvertenza, attenzione) per la tensione di rete e le unità dell'impianto sotto tensione

2 Avvertenze di sicurezza



Verificare che le presenti istruzioni corrispondano al tipo di strumento in uso.

È opportuno osservare tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, che forniscono informazioni di base da rispettare durante l'installazione, l'esercizio e la manutenzione. Pertanto è assolutamente necessario che il montatore nonché l'operatore e il personale specializzato leggano le presenti istruzioni per l'uso prima dell'installazione, della messa in funzione e della manutenzione.

Le istruzioni per l'uso devono essere sempre accessibili nel luogo di utilizzo del mod. BEKOMAT® 31U.

Oltre alle presenti istruzioni per l'uso occorre rispettare le leggi vigenti a livello locale e/o nazionale.

Assicurarsi che il mod. BEKOMAT® 31U venga utilizzato solo entro i valori limite ammessi e indicati sulla targhetta identificativa. In caso contrario si mettono in pericolo persone e materiali e possono verificarsi anomalie di funzionamento e di esercizio.

In caso di dubbi o domande sulle presenti istruzioni per l'uso e l'installazione, rivolgersi a BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



Pericolo!

Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati e/o non assicurati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

Misure da applicare:

- Non superare la pressione d'esercizio max. (vedere targhetta identificativa).
- Eseguire gli interventi di manutenzione solo in assenza di tensione.
- Utilizzare esclusivamente materiali per l'installazione resistenti alla compressione.
- Collegare saldamente la linea di alimentazione. Linea di scarico: tubo flessibile a pressione, corto e fissato sul tubo resistente alla compressione.
- Evitare che persone oppure oggetti possano essere colpiti dalla condensa o dall'aria compressa in fuoriuscita.



Pericolo!

Tensione di rete!

Il contatto con componenti non isolati e sotto tensione provoca un rischio di scossa elettrica, con ferite anche mortali.

Misure da applicare:

- Rispettare tutte le norme vigenti per l'installazione elettrica (ad es. VDE 0100 / IEC 60364).
- Con il box elettronico aperto, eseguire gli interventi di manutenzione e installazione solo in assenza di tensione.
- Il box elettronico rimosso non ha alcun grado di protezione IP.
- Solo personale specializzato è autorizzato ad eseguire i lavori elettrici.

Ulteriori avvertenze di sicurezza:

- Per l'installazione e l'esercizio occorre rispettare le disposizioni e le norme di sicurezza vigenti a livello nazionale.
- Non utilizzare il mod. BEKOMAT® 31U in zone a rischio di esplosione.
- Negli avvitamenti di alimentazione si devono evitare forze di serraggio eccessive. Questo vale in particolare per dispositivi conici.
- II mod. BEKOMAT® 31U funziona solo in presenza di tensione.
- Non utilizzare il tasto di Test per il drenaggio continuo.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali. Solo in questo caso si garantisce un funzionamento sicuro.

Indicazioni supplementari:

- Il box elettronico rimosso non ha alcun grado di protezione IP.
- Durante il montaggio sul punto di alimentazione, utilizzare la chiave (apertura SW 27) come contrappunto.
- Non è ammesso scomporre il modulo service unit.



Attenzione!

Malfunzionamenti nell'applicazione!

Un'installazione errata e una manutenzione carente possono provocare malfunzionamenti sullo scaricatore di condensa BEKOMAT.

La condensa non scaricata può danneggiare l'impianto e i processi di produzione.

Misure da applicare:

- Lo scarico di condensa efficiente e sicuro ottimizza direttamente la qualità dell'aria compressa.
- Per evitare danni e guasti attenersi assolutamente a quanto riportato di seguito:
 - rigorosa osservanza dell'uso corretto e dei parametri di esercizio dello scaricatore di condensa BEKOMAT in relazione all'impiego specifico (a tal fine consultare il capitolo "Uso corretto")
 - rigorosa osservanza delle indicazioni di installazione e di manutenzione riportate nel presente manuale
 - regolare manutenzione e controllo dello scaricatore di condensa BEKOMAT secondo le indicazioni riportate nel presente manuale


3 Uso corretto

- Lo scaricatore di condensa BEKOMAT® 31U è uno scaricatore di condensa a controllo di livello elettronico per impianti ad aria compressa.
- L'uso avviene entro i parametri di esercizio ammessi (vedere Dati tecnici).
- Lo scaricatore di condensa BEKOMAT® 31U può scaricare la condensa sotto la pressione di esercizio quasi senza perdite di aria compressa dalle parti dell'impianto.
- Per funzionare, il mod. BEKOMAT® 31U necessita di tensione e pressione di esercizio (vedere Dati tecnici).
- In caso di impiego in impianti che devono soddisfare requisiti elevati in merito alla qualità dell'aria compressa (industria alimentare, tecnica medica, attrezzature da laboratorio, speciali processi, ecc.), il gestore deve decidere le misure da attuare per il monitoraggio della qualità dell'aria compressa. Queste influenzano la sicurezza dei processi successivi e possono evitare danni alle persone e agli impianti.
- È compito del gestore garantire le condizioni menzionate durante l'intera durata di esercizio.

4 Esclusione dell'ambito di applicazione

- Lo scaricatore di condensa BEKOMAT[®] 31U come scaricatore di condensa **da solo non** può garantire una determinata qualità dell'aria compressa, a tal fine sono necessari altri dispositivi tecnici.
- II mod. BEKOMAT® 31U **non** è adatto per l'impiego in impianti con sottopressione o pressione ambiente atmosferica né in zone a rischio d'esplosione.
- Non è ammesso esporre lo scaricatore di condensa BEKOMAT[®] 31U continuamente a radiazioni solari o termiche dirette.
- Non installare e utilizzare il mod. BEKOMAT[®] 31U in ambienti con atmosfera aggressiva.
- II mod. BEKOMAT® 31U non è riscaldabile e pertanto non è adatto per l'uso in aree a rischio di gelo.
- Il mod. BEKOMAT® 31U non è idoneo agli impianti CO₂.

5 Dati tecnici



Questo prodotto è stato testato secondo i requisiti della norma CAN/CSA-C22.2 n. 61010-1-12, terza edizione, inclusa una sua versione successiva e tenendo conto dello stesso livello dei requisiti di prova.

Prestazioni max. per zona climatica blu – vedere anche capitolo "Zona climatica e dati sulle prestazioni"


Prestazione max. compressore	2,5 m³/min (87.5 scfm)
Prestazione max. essiccatore a freddo	5 m³/min (175 scfm)
Prestazione max. filtro	25 m³/min (875 scfm)

6 Dati elettrici


Tensione d'esercizio (vedere targhetta identificativa)	95240 VAC ±10% (5060 Hz) /100125 VDC ±10% o 2448 VAC ±10% (5060 Hz) / 1872 VDC ±10%
Potenza assorbita	P = 0,6 3 VA (W)
Diametro consigliato guaina cavo	Ø 5,010 mm (0,20"0,39")
Sezione filo consigliata morsetto elastico	0,751,5 mm² (AWG 1620)
Sezione filo consigliata morsetto a vite	0,752,5 mm² (AWG 1420)
Spellatura consigliata per la guaina cavo	~ 50 mm (~ 1.97")
Lunghezza consigliata manicotto terminale filo morsetto elastico	~ 8 mm (~ 0.31 inch)
Lunghezza consigliata manicotto terminale filo morsetto a vite	~ 6 mm (~ 0.24 inch)
Classe di protezione	IP 67
Categoria di sovratensione (IEC 61010-1)	II

VAC = V alternating current (corrente alternata)
VDC = V direct current (corrente continua)

7 Disegno quotato



8 Zone climatiche e dati sulle prestazioni




I dati indicati relativi alle prestazioni si riferiscono al clima temperato con validità per Europa, alcune parti dell'Asia sud-orientale, Nord e Sud Africa, alcune parti del Nord America e del Sud America (zona climatica: blu).

Per clima secco e/o freddo (zona climatica: verde) vale il seguente fattore: rendimento nella zona climatica "blu" circa x 1,2


Per clima caldo e/o umido (tropici; zona climatica: rossa) vale il seguente fattore: rendimento nella zona climatica "blu" circa x 0,7

9 Funzionamento




La condensa scorre attraverso la linea di alimentazione (1) nel mod. BEKOMAT® 31U e si raccoglie nel carter (2).

Un sensore capacitivo (3) rileva in modo permanente lo stato di riempimento ed emette un segnale alla centralina elettronica non appena il contenitore è pieno.




La valvola pilota (4) viene azionata e la membrana (5) apre la linea di scarico per lo scarico della condensa (6).

Quando lo scaricatore di condensa BEKOMAT® 31U è vuoto, la linea di scarico si richiude ermeticamente prima di subire perdite indesiderate di pressione.




Applicando la tensione di alimentazione il BEKOMAT® 31U esegue un **autotest**.

Il LED si accende per circa 1 secondo di arancione, poi l'apparecchio passa nello stato **"Pronto per il funzionamento"** e il LED diventa verde



Pronto per il funzionamento, tensione presente.



Test di funzionamento della valvola (drenaggio manuale):

Premere il tasto per circa 2 sec.

Non utilizzare per il drenaggio continuo.

II BEKOMAT® 31U invia un messaggio di manutenzione per un servizio da eseguire.

In funzione della modalità operativa viene attivato un messaggio visivo di manutenzione (servizio) che segnala la sostituzione del service unit.

Il messaggio di manutenzione è indicato la lampeggio del LED "Power" della tensione di esercizio.

Il messaggio di manutenzione avviene dopo 2 x 8.760 ore o


1 milione di cicli di commutazione.


Il segnale di manutenzione avviene quando uno dei due valori è raggiunto.

In caso di interruzione della corrente o alimentazione di energia disattivata lo stato del timer viene mantenuto.

Le attività di manutenzione sono descritte nel capitolo "Controllo e manutenzione".

Prima della sostituzione del service unit eseguire un reset. Il box elettronico va staccato premendo il gancio di arresto. Nello stato rimosso, deve essere tenuto premuto il tasto TEST per almeno 5 secondi.





12

10 Installazione



Pericolo!

Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati e/o non assicurati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

Misure da applicare:

- Non superare la pressione d'esercizio max. (vedere targhetta identificativa).
- Eseguire gli interventi di manutenzione solo in assenza di tensione.
- Utilizzare esclusivamente materiali per l'installazione resistenti alla compressione.
- Collegare saldamente la linea di alimentazione. Linea di scarico: tubo flessibile a pressione, corto e fissato sul tubo resistente alla compressione.
- Evitare che persone oppure oggetti possano essere colpiti dalla condensa o dall'aria compressa in fuoriuscita.



Attenzione!

Malfunzionamenti nell'applicazione!

Un'installazione errata e una manutenzione carente possono provocare malfunzionamenti sullo scaricatore di condensa BEKOMAT.

La condensa non scaricata può danneggiare l'impianto e i processi di produzione.

Misure da applicare:

- Lo scarico di condensa efficiente e sicuro ottimizza direttamente la qualità dell'aria compressa.
- Per evitare danni e guasti attenersi assolutamente a quanto riportato di seguito:
 - rigorosa osservanza dell'uso corretto e dei parametri di esercizio dello scaricatore di condensa BEKOMAT in relazione all'impiego specifico (a tal fine consultare il capitolo "Uso corretto")
 - rigorosa osservanza delle indicazioni di installazione e di manutenzione riportate nel presente manuale
 - regolare manutenzione e controllo dello scaricatore di condensa BEKOMAT secondo le indicazioni riportate nel presente manuale



Nota:

Attenersi assolutamente a tutte le indicazioni di avviso e pericolo riportate.

Attenersi anche alle disposizioni e alle indicazioni delle norme antinfortunistiche e antincendio del rispettivo luogo di installazione.


Utilizzare essenzialmente solo utensili e materiali idonei e adeguati in buono stato.

Non utilizzare detergenti aggressivi.

Tenere presente che la condensa può contenere componenti aggressivi e nocivi per la salute. Evitare quindi il contatto con la cute.

La condensa è un rifiuto speciale che va raccolto, smaltito o trattato in contenitori appositi.


Istruzioni di installazione:



- Montare lo scaricatore di condensa BEKOMAT (3) solo nella posizione indicata. Non montare mai in orizzontale o in altra posizione inclinata.
- Tubo di alimentazione (1) e valvola a sfera (2) min. G½.
- · Nessun filtro né setaccio nell'alimentazione.
- Pendenza dell'alimentazione >1%.
- Utilizzare solo valvole sferiche (2).
- Pressione d'esercizio: min. 0,8/1,2 bar (12/17 psig), max. 16 bar (230 psig). Vedere targhetta identificativa.
- Tubo flessibile a pressione (4), corto e fissato sul tubo resistente alla compressione.
- Per ciascun metro di salita nella linea di scarico (5) aumenta la pressione minima necessaria di 0,1 bar (1,4 psi).
- Linea di scarico (5) max. 5 m (16,4ft) crescente.
- Posare la linea di raccolta (6) min. ½" con una pendenza dell'1%.
- Inserire la linea di scarico (5) dall'alto nella linea di raccolta (6).
- Prima della messa in funzione eseguire sempre prove di tenuta e controllare il corretto innesto del box elettronico.

errato


corretto





Differenze di pressione!


Ciascun punto di raccolta della condensa deve essere svuotato separatamente.





Pendenza continua!


In caso di collegamento al tubo della linea di alimentazione evitare le ritenute d'acqua!





Area di deflessione!

Se è necessario eseguire il drenaggio direttamente dalla linea, è opportuno deviare il flusso di aria.





Sfiato!

In caso di pendenza insufficiente nell'alimentazione o in presenza di altri problemi di alimentazione, è necessario posare una linea di compensazione dell'aria.

11 Impianto elettrico




Pericolo!

Tensione di rete!

Il contatto con componenti non isolati e sotto tensione provoca un rischio di scossa elettrica, con ferite anche mortali.

Misure da applicare:

- Rispettare tutte le norme vigenti per l'installazione elettrica (ad es. VDE 0100 / IEC 60364).
- Con il box elettronico aperto, eseguire gli interventi di manutenzione e installazione solo in assenza di tensione.
- Il box elettronico rimosso non ha alcun grado di protezione IP.
- Solo personale specializzato è autorizzato ad eseguire i lavori elettrici.





Nota:

- 1. Leggere sulla targhetta identificativa la tensione di rete ammessa e rispettarla assolutamente.
- Per la tensione di alimentazione deve essere prevista la presenza di un dispositivo di separazione sicuramente accessibile (p.e. spina di rete o interruttore) per lo scollegamento di tutti i conduttori in tensione.
- Nell'alimentazione con una tensione ridotta (< 50 VAC / < 75 VDC) utilizzare solo un sistema a bassa tensione con separazione sicura.
- 4. Eseguire gli interventi di installazione nel rispetto delle normative VDE 0100 / IEC 60364.
- 5. Attenersi alla disposizione dei morsetti.
- 6. Non installare sotto tensione.
- 7. Allentare le viti (1) e rimuovere la parte superiore della calotta (2).
- 8. Allentare il pressacavo (3), rimuovere il tappo di tenuta e inserire il cavo (4) per l'alimentazione di tensione.
- 9. Collegare il cavo (4) ai morsetti X1 (1.1, 1.2) (5).
- 10. Posare i cavi come illustrato (vedere anche la disposizione dei morsetti nel testo seguente).
- 11. Stringere leggermente a tenuta il pressacavo (3).
- 12. Applicare la parte superiore della calotta (2) e stringere manualmente le viti (1).

Disposizione dei morsetti tensione di rete (tensione di esercizio)

Х	1
+/1	N/-
phase	neutral
1.1	1.2

Alimentazione di tensione

- X 1.1 L/+
- X 1.2 N/-

L = conduttore esterno

N = conduttore di neutro

Disposizione dei morsetti tensione ridotta (tensione di esercizio)

Х	1
L/+	-/N
power	power
1.1	1.2

Alimentazione di tensione

- X 1.1 L/+
- X 1.2 N/-






Nota:

Nell'alimentazione con una tensione ridotta (< 50 VAC / < 75 VDC) utilizzare solo un sistema a bassa tensione con separazione sicura.

L'avvitamento del cavo deve essere leggermente stretto a tenuta.



12 Controllo e manutenzione



Pericolo!

Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati e/o non assicurati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

Misure da applicare:

- Non superare la pressione d'esercizio max. (vedere targhetta identificativa).
- Eseguire gli interventi di manutenzione solo in assenza di tensione.
- Utilizzare esclusivamente materiali per l'installazione resistenti alla compressione.
- Collegare saldamente la linea di alimentazione. Linea di scarico: tubo flessibile a pressione, corto e fissato sul tubo resistente alla compressione.
- Evitare che persone oppure oggetti possano essere colpiti dalla condensa o dall'aria compressa in fuoriuscita.



Pericolo!

Tensione di rete!

Il contatto con componenti non isolati e sotto tensione provoca un rischio di scossa elettrica, con ferite anche mortali.

Misure da applicare:

- Rispettare tutte le norme vigenti per l'installazione elettrica (ad es. VDE 0100 / IEC 60364).
- Con il box elettronico aperto, eseguire gli interventi di manutenzione e installazione solo in assenza di tensione.
- Il box elettronico rimosso non ha alcun grado di protezione IP.
- Solo personale specializzato è autorizzato ad eseguire i lavori elettrici.



Attenzione!

Malfunzionamenti nell'applicazione!

Un'installazione errata e una manutenzione carente possono provocare malfunzionamenti sullo scaricatore di condensa BEKOMAT.

La condensa non scaricata può danneggiare l'impianto e i processi di produzione.

Misure da applicare:

- Lo scarico di condensa efficiente e sicuro ottimizza direttamente la qualità dell'aria compressa.
- Per evitare danni e guasti attenersi assolutamente a quanto riportato di seguito:
 - rigorosa osservanza dell'uso corretto e dei parametri di esercizio dello scaricatore di condensa BEKOMAT in relazione all'impiego specifico (a tal fine consultare il capitolo "Uso corretto")
 - rigorosa osservanza delle indicazioni di installazione e di manutenzione riportate nel presente manuale
 - regolare manutenzione e controllo dello scaricatore di condensa BEKOMAT secondo le indicazioni riportate nel presente manuale



Nota:

Attenersi assolutamente a tutte le indicazioni di avviso e pericolo riportate.


Attenersi anche alle disposizioni e alle indicazioni delle norme antinfortunistiche e antincendio del rispettivo luogo di installazione.

Utilizzare essenzialmente solo utensili e materiali idonei e adequati in buono stato.

Non utilizzare detergenti aggressivi.

Tenere presente che la condensa può contenere componenti aggressivi e nocivi per la salute. Evitare quindi il contatto con la cute.


La condensa è un rifiuto speciale che va raccolto, smaltito o trattato in contenitori appositi.




Consigli di manutenzione:

Dopo 2 x 8760 ore di esercizio o 1 milioni di cicli di commutazione viene inviato un messaggio di manutenzione.


Lampeggia il LED Power verde. In seguito o al massimo dopo due anni (2 x 8760 ore di esercizio) è necessario sostituire il service unit (5).




 Prima della sostituzione del service unit eseguire un reset. Il box elettronico va staccato premendo il gancio di arresto. Nello stato rimosso, deve essere tenuto premuto il tasto TEST sotto il LED per almeno 5 secondi.



- 2. Rimuovere il box elettronico (1) premendo il gancio di arresto (2)
- 3. Staccare il BEKOMAT® 31U dallo scarico (3)
- 4. Rimuovere il guscio di design (4) (se presente) con il cacciavite (10)
- 5. Smontare il service unit (5) dalla tubatura sull'alimentazione staccando i dadi per raccordi
- 6. **o** rimuovere le viti (6) dalla bocchetta angolare (7)



- 7. **o** staccare le viti (8) sull'adattatore intermedio (9) e tirarlo verso il basso rimuovendolo dal service unit
- Controllare se il nuovo service unit (5) è adatto per il box elettronico (1) (descrizione del tipo e colore del gancio di arresto (2))
- 9. Montaggio del nuovo service unit (5) eseguendo le operazioni in ordine inverso.



Montaggio box elettronico sul service unit:

- Controllare se il service unit (5) è adatto per il box elettronico (1) (descrizione del tipo e colore del gancio di arresto)
- 2. Controllare se il tappetino sigillante (11) e le molle di contatto (13) sono puliti, asciutti e privi di corpi esterni.
- 3. Introdurre il sensore (12) nella piastra tubolare del sensore (14).
- 4. Applicare il gancio (15) del box elettronico (1) nella piastra tubolare del sensore (14).
- 5. Premere il box elettronico (1) contro il service unit (5) e inserirlo

Messa in funzione dopo la manutenzione:


Prima della messa in funzione:

- controllo di tenuta dell'avvitamento di collegamento
- · controllo dei collegamenti elettrici
- · controllo del corretto innesto del box elettronico

13 Ricerca degli errori ed eliminazione degli errori

Problema	Possibili cause	Rimedi
Power ○ Service (TEST) ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠	Alimentazione di tensione difettosa Scheda difettosa	Verificare la tensione indicata sulla targhetta identificativa Verificare i collegamenti e la tensione di esercizio Verificare le schede per eventuali danni
Power Service TEST Luci a LED continuamente arancio	Errore all'avvio del programma Scheda elettronica difettosa	Staccare l'apparecchio dalla tensione di esercizio e riattivarlo dopo circa > 5 s. Verificare le schede per eventuali danni
Power Service (TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	Linea di alimentazione e/o di scari- co bloccata oppure occlusa Usura Scheda difettosa Service unit difettoso Valore sotto la pressione minima Valore sopra la pressione massima	Controllare la linea di alimentazione e scarico Verificare se la valvola si apre emettendo un suono (premere il tasto di test più volte > 2 s) Verificare la scheda per eventuali danni Verificare la pressione di esercizio
Scarico di condensa solo quando il tasto di test è premuto	Linea di alimentazione senza pen- denza sufficiente, sezione troppo piccola Presenza eccessiva di condensa (aumento rapido di livello) Service unit molto sporco	Posare la linea di alimentazione con pendenza Sostituire il service unit
Power Service (TEST) // → ♦ (*)) Il dispositivo scarica permanentemente aria	Service unit difettoso o sporco	Sostituire il service unit

14 Elementi strutturali e componenti



- 1 Vite 3,5 x 10
- 2 Parte superiore calotta
- 3 Guarnizione sagomata
- 4 Scheda elettronica
- 5 Sensore
- 6 Parte inferiore calotta
- 7 Passacavo
- 8 Tappetino sigillante

- 9 Service unit
- 10 Guaina
- 11 O-ring 20 x 2
- 12 Adattatore intermedio
- 13 Vite M6 x 12
- 14 O-ring 14 x 1,78
- 15 Adattatore angolare
- 16 Guscio di design


15 Pezzi di ricambio consigliati

Kit pezzi di ricambio	Indice	N. di rif.
Service unit	8, 9, 11*	4023607
Kit guarnizioni	3, 8, 11*	4024386
Guscio di design*	16*	4010164
Adattatore di collegamento*	11*, 12*, 13*, 14*, 15*	4010155

^{*} Non per BEKOMAT 31U built-in

16 Accessori

Kit accessori disponibili	Indice	N. di rif.
Angolo di tenuta per parete e pavimento	1 angolo di tenuta 2 prolunga G ½ 20 lunga	4010105



Kit accessori disponibili	Indice	N. di rif.
Kit scarico con tubo flessibile e materiale di installazione	Pezzo tubo 10x3x800 guaina 9-G½ Ms fascetta 12-22/9 A2	2000045

17 Dichiarazione di conformità

BEKO TECHNOLOGIES GMBH 41468 Neuss, GERMANY Tel: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



EG-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung: Kondensatableiter

Modelle: BEKOMAT 31U, 32U, 32UV, 33U, 33UV

Spannungsvarianten: 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

oder

24...48 VAC ±10% (50...60 Hz) / 18...72 VDC ±10%

Betriebsdruckbereich: 0,8...16 bar (12...230 psi)

oder

1,2...16 bar (17...230psi)

Produktbeschreibung und Funktion: Kondensatableiter zur elektronisch niveaugeregelten

Ableitung von Kondensat im Druckluftnetz.

Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN 61010-1:2010

Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: 1

Die Geräte mit einer Betriebsspannung von 24...48 VAC und 18...72 VDC fallen nicht in den

Anwendungsbereich der Niederspannungs-Richtlinie.

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN 61326-1:2006

EN 55011:2009 + A1: 2010, Gruppe 1, Klasse B

RoHs Richtlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

Neuss, 21.08.2013 BEKO TECHNOLOGIES GI

i.V. Christian Riedel Leiter Qualitätsmanagement

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

41468 Neuss, GERMANY Tel: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i prodotti indicati di seguito soddisfano i requisiti delle direttive e delle norme tecniche in materia. La presente dichiarazione si riferisce solo ai prodotti nello stato in cui sono stati messi in commercio dalla nostra azienda. Non vengono presi in considerazione componenti non applicati dal produttore e/o interventi effettuati a posteriori.

Denominazione prodotto: Scaricatore di condensa

Modelli: BEKOMAT 31U, 32U, 32UV, 33U, 33UV

Varianti di tensione: 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

oppure

24...48 VAC ±10% (50...60 Hz) / 18...72 VDC ±10%

Intervallo temperatura di esercizio: 0,8...16 bar (12...230 psi)

oppure

1,2...16 bar (17...230psi)

Descrizione del prodotto e funzione: Scaricatore di condensa per lo scarico controllato elet-

tronicamente di condensa nella rete di aria compressa.

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Norme armonizzate applicate: EN 61010-1:2010

Anno di applicazione del contrassegno CE: 13

Gli apparecchi con tensione d'esercizio di 24...48 VAC e 18...72 VDC non rientrano nel campo

d'applicazione della direttiva per bassa tensione.

Direttiva CEM 2004/108/CE

Norme armonizzate applicate: EN 61326-1:2006

EN 55011:2009 + A1: 2010, gruppo 1, classe B

Direttiva RoHS 2011/65/CE

Sono soddisfatte le disposizioni della Direttiva 2011/65/CE sulla limitazione dell'uso di alcune sostanze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici.

Neuss, 21.08.2013 BEKO TECHNOLOGIES GMBH

p. Christian Riedel

Responsabile gestione della qualità

A	Kit pezzi di ricambio 23
Accessori 24	L
Adattatore angolare 23	LED non si illumina 22
Adattatore intermedio 21, 23	Linea di alimentazione 11, 15
Anomalia 22	Linea di compensazione dell'aria = Linea di
Area di deflessione 15	bilanciamento dell'aria 15
Autotest 11	Linea di scarico 11
Avvertenze di sicurezza 4	Livello di riempimento 11
В	Luci a LED continuamente arancio 22
Bocchetta angolare 20	М
Box elettronico 21	Malfunzionamento 22
С	Manutenzione 19
Campo di applicazione 6	Membrana 11
Componenti 23	Montaggio 13
Consigli di manutenzione 20	N
Controllo 19	Nessuno scarico di condensa 22
D	Numero di riferimento 23, 24
Dati 7	Р
dati elettrici 8	Parte inferiore calotta 23
Dati elettrici 8	Parte superiore calotta 23
Dati sulle prestazioni 10	Pendenza 15
Dati tecnici 7	Pericolo aria compressa 4, 13, 19
Dichiarazione di conformità 26	Pericolo tensione di rete 5, 16, 19
Differenze di pressione 15	Personale specializzato 5, 16, 19
Dimensioni 9	Pezzi di ricambio 5, 23
Disegno quotato 9	Pezzi di ricambio consigliati 23
E	Piastra tubolare del sensore 21
Elementi strutturali 23	Pittogrammi 4
Eliminazione degli errori 22	R
Eliminazione delle anomalie 22	Ricerca degli errori 22
Esclusione dell'ambito di applicazione 6	Ritenuta d'acqua 15
Esclusione di un campo di applicazione 6	s
F	Scarica 22
Funzionamento 11	Scarico di condensa anomalo 22
G	Scheda elettronica 23
	Schema elettrico 18
Grado di protezione 5, 16, 19	Sensore 23
Guaina 23	Service unit 20, 23
Guscio di design 23	Simboli 4
ı	Т
Impianto elettrico 16	Trouble shooting 22
Indicazioni, Avvertenze di sicurezza 4	U
Installazione 13	Uso corretto 6
Interventi di manutenzione 4, 13, 19	V
Istruzioni di installazione e utilizzo 4	
K	Valvola pilota 11

28 BEKOMAT® 31U

Kit accessori 24

Ζ

Zona climatica blu 10 Zona climatica rossa 10 Zona climatica verde 10 Zone climatiche 10

Headquarter:

Deutschland / Germany

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D-41468 Neuss Tel. +49 2131 988 0 beko@beko-technologies.com

India

BEKO COMPRESSED AIR TECHNOLOGIES Pvt. Ltd. Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad - 500 037, INDIA Tel. +91 40 23080275 eric.purushotham@bekoindia.com

Benelux

BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL - 4703 RB Roosendaal Tel. +31 165 320 300 benelux@beko-technologies.com

España / Spain

BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E-08758 Cervello Tel. +34 93 632 76 68 info.es@beko-technologies.es

Česká Republika / Czech Republic

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Na Pankraci 1062/58 CZ - 140 00 Praha 4 Tel. +420 24 14 14 717 info@beko-technologies.cz

中华人民共和国 / China

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai)
Co. Ltd.
Rm.606 Tomson Commercial Building
710 Dongfang Rd.
Pudong Shanghai China
P.C. 200122
Tel. +86 21 508 158 85
info.cn@beko-technologies.cn

Italia / Italy

BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 I - 10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 info.it@beko-technologies.com

Polska / Poland

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 47 PL-02-787 Warszawa Tel +48 22 855 30 95 info.pl@beko-technologies.pl

South East Asia

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd.
75/323 Romklao Road
Sansab, Minburi
Bangkok 10510
Thailand
Tel. +66 2-918-2477
info.th@beko-technologies.com

United Kingdom

BEKO TECHNOLOGIES LTD.
2 & 3 West Court
Buntsford Park Road
Bromsgrove
GB-Worcestershire B60 3DX
Tel. +44 1527 575 778
info@beko-technologies.co.uk

France

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l. Zone Industrielle 1 rue des Frères Rémy F- 57200 Sarreguemines Tél. +33 387 283 800 info@beko-technologies.fr

日本 / Japan

BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP-210-0855 Tel. +81 44 328 76 01 info@beko-technologies.jp

Scandinavia

www.beko-technologies.com

臺灣 / Taiwan

16F.-5, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel. +886 2 8698 3998 peter.huang@beko-technologies.tw

BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd

USA

BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great SW Parkway US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1 404 924-6900 beko@bekousa.com

Traduzione delle istruzioni originali.
Il manuale originale è in tedesco.
Con riserva di modifiche tecniche ed errore.
BM31U_uc_manual_it_2014_08.